

Forum Handwerk

Wo lauern Tücken im Baustellenalltag? Was taugen Produktinnovationen in der Praxis? Wie lassen sich folgenschwere Verlegefehler vermeiden? Vier bwd-Experten beantworten an dieser Stelle jeden Monat Fragen aus dem Bodenleger-Handwerk.

? Können fest anhaftende Klebstoff- und Spachtelmas- senreste an Altuntergründen belassen werden oder müssen diese vollständig entfernt werden?



Experte Thomas Allmendinger Viele Hersteller von Spachtelmassen verweisen in ihren Fachinformationen häufig darauf, dass lose Klebstoff- und Spachtelmasse zu entfernen sind oder alte Klebstoffe weitestgehend entfernt werden sollen.

Fest anhaftende Materialreste, welche an sich keine Haftungsminderung verursachen können, werden dagegen meist als geeigneter Spachteluntergrund angesehen. Dabei wird oft nicht berücksichtigt, dass belassene Klebstoffreste und andere fest anhaftende Substanzen – außer zu Haftungsbeeinträchtigungen – auch zu Wechselwirkungen mit neuen Materialien führen können.

Dies kann im Nutzungszeitraum zu unangenehmen und nicht hinzunehmenden Geruchsbildungen führen. Aus diesem Grund sollten auch fest anhaftende Materialschichten, wie Klebstoff- oder Spachtelmasse, immer vollständig von zu bearbeitenden Untergründen entfernt werden. ■